



车辆: 2008 CHINE	范围: 防护装置和车门	功能: 中央门锁	车辆识别号: LDC671T32G3747170 / OPR: 14404
部件:			

原理



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
6202	null	驾驶员侧前车门门锁总成
6207	null	前乘客侧门锁总成
6212	null	左后门锁总成
6217	null	右后车门锁总成
6220	null	车门锁止开关
6222	null	行李箱或尾门锁总成
6265	null	加油口盖板锁止电机
6282	null	尾门开启开关/行李箱盖部分开启开关
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
E265	null	一个信息(或等电位265)压接导线
E620	null	一个信息(或等电位620)压接导线
E623	null	一个信息(或等电位623)压接导线
E904	null	一个信息(或等电位904)压接导线
E905	null	一个信息(或等电位905)压接导线
E907	null	一个信息(或等电位907)压接导线
E908	null	一个信息(或等电位908)压接导线
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35E	null	压接导线接地(接地点编号35)
EM37	null	压接导线接地(接地点编号37)
EM40A	null	压接导线接地(接地点编号40A)
EM60	null	压接导线接地(接地点编号60)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM72	null	压接导线接地(接地点编号72)
EM73	null	压接导线接地(接地点编号73)
EM75A	null	压接导线接地(接地点编号75A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35A	null	车身接地点编号35
MC37	null	车身接地点编号37
MC37D	null	车身接地点编号37
MC40A	null	车身接地点编号40
MC60A	null	车身接地点编号60
MC75A	null	车身接地点编号75
MM01	null	发动机接地点数01

线路



D3CZKT8G

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
6202	null	驾驶员侧前车门锁总成
6207	null	前乘客侧门锁总成
6212	null	左后门锁总成
6217	null	右后车门锁总成
6220	null	车门锁止开关
6222	null	行李箱或尾门锁总成
6265	null	加油口盖板锁止电机
6282	null	尾门开启开关/行李箱盖部分开启开关
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
E265	null	一个信息(或等电位265)压接导线
E620	null	一个信息(或等电位620)压接导线
E623	null	一个信息(或等电位623)压接导线
E904	null	一个信息(或等电位904)压接导线
E905	null	一个信息(或等电位905)压接导线
E907	null	一个信息(或等电位907)压接导线
E908	null	一个信息(或等电位908)压接导线
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35E	null	压接导线接地(接地点编号35)
EM37	null	压接导线接地(接地点编号37)
EM40A	null	压接导线接地(接地点编号40A)
EM60	null	压接导线接地(接地点编号60)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM72	null	压接导线接地(接地点编号72)
EM73	null	压接导线接地(接地点编号73)
EM75A	null	压接导线接地(接地点编号75A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35A	null	车身接地点编号35
MC37	null	车身接地点编号37
MC37D	null	车身接地点编号37
MC40A	null	车身接地点编号40
MC60A	null	车身接地点编号60
MC75A	null	车身接地点编号75
MM01	null	发动机接地点数01