


车辆：3008 CHINE	车辆识别号码：LDCT81X41H1012454 / OPR : 14711
范围：照明—信号	功能：雾灯
部件：	

原理



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
2010	null	左后雾灯
2015	null	后雾灯(右侧)
2610	null	左前大灯
2615	null	右侧前大灯
2630	null	车身上的左后车灯单元
2631	null	尾门/行李箱盖上的右后车灯
2632	null	尾门和行李箱盖上的左后车灯
2635	null	右侧尾灯
2670	null	左前雾灯
2675	null	右前雾灯
BE00	null	伺服蓄电池
BS11	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
CV00	null	方向盘下的控制装置
E264	null	一个信息(或等电位264)压接导线
E917	null	一个信息(或等电位917)压接导线
E918	null	一个信息(或等电位918)压接导线
E924	null	一个信息(或等电位924)压接导线
E925	null	一个信息(或等电位925)压接导线
EM10	null	压接导线接地(接地点编号10)
EM10A	null	压接导线接地(接地点编号10A)
FM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM10D	null	压接导线接地(接地点编号10D)
EM20F	null	压接导线接地(接地点编号20F)
EM26	null	压接导线接地(接地点编号26)
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM51B	null	压接导线接地(接地点编号51B)
FM55A	null	压接导线接地(接地点编号55A)
EM55B	null	压接导线接地(接地点编号55B)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM60D	null	压接导线接地(接地点编号60D)
EZ14	null	CAN+的连接被14号保险丝保护
MC10E	null	车身接地点编号10
MC10P	null	车身接地点编号10
MC10R	null	车身接地点编号10R
MC13	null	车身接地点编号13
MC20A	null	车身接地点编号20A
MC46P	null	车身接地点编号46
MC51B	null	车身接地点编号51
MC55A	null	车身接地点编号55
MC55B	null	车身接地点编号55
MC60A	null	车身接地点编号60
MC60D	null	车身接地点编号60D
ME46E	null	接地
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(f)
2010	null	左后雾灯
2015	null	后雾灯(右侧)
2610	null	左前大灯
2615	null	右侧前大灯
2630	null	车身上的左后车灯单元
2631	null	尾门/行李箱盖上的右后车灯
2632	null	尾门和行李箱盖上的左后车灯
2635	null	右侧尾灯
2670	null	左前雾灯
2675	null	右前雾灯
BB00	null	伺服蓄电池
BS11	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
CV00	null	方向盘下的控制装置
E264	null	一个信息(或等电位264)压接导线
E917	null	一个信息(或等电位917)压接导线
E918	null	一个信息(或等电位918)压接导线
E924	null	一个信息(或等电位924)压接导线
E925	null	一个信息(或等电位925)压接导线
EM10	null	压接导线接地(接地点编号10)
EM10A	null	压接导线接地(接地点编号10A)
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM10D	null	压接导线接地(接地点编号10D)
EM20F	null	压接导线接地(接地点编号20F)
EM26	null	压接导线接地(接地点编号26)
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM51B	null	压接导线接地(接地点编号51B)
EM55A	null	压接导线接地(接地点编号55A)
EM55B	null	压接导线接地(接地点编号55B)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM60D	null	压接导线接地(接地点编号60D)
EZ14	null	CAN+的连接被14号保险丝保护
MC10E	null	车身接地点编号10
MC10P	null	车身接地点编号10
MC10R	null	车身接地点编号10R
MC13	null	车身接地点编号13
MC20A	null	车身接地点编号20A
MC46P	null	车身接地点编号46
MC51B	null	车身接地点编号51
MC55A	null	车身接地点编号55
MC55B	null	车身接地点编号55
MC60A	null	车身接地点编号60
MC60D	null	车身接地点编号60D
ME46E	null	接地
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒