



车辆 : 3008 CHINE	车辆识别号码: LDCT81X41H1012454 / OPR : 14711
范围 : 照明-信号	功能 : 高度校正器和前大灯校正器
部件	

原理



D3CZ8EER

项目代码	说明	信息
2610	null	左前大灯
2615	null	右侧前大灯
6600	null	前大灯光束校正器开关
BB00	null	伺服蓄电池
BS11	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
EC07H	null	未受07H号保险丝保护的压接导线 d 1点火控制 +ve
EM10A	null	压接导线接地(接地点编号10A)
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10C)
EM10D	null	压接导线接地(接地点编号10D)
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM51E	null	压接导线接地(接地点编号51E)
MC10E	null	车身接地点编号10
MC10P	null	车身接地点编号10
MC10R	null	车身接地点编号10R
MC13	null	车身接地点编号13
MC46P	null	车身接地点编号46
MC51E	null	车身接地点编号51
ME46E	null	接地
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒



D3CZ8EEG

项目代码	说明	信息
2610	null	左前大灯
2615	null	右侧前大灯
6600	null	前大灯光束校正器开关
BB00	null	伺服蓄电池
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
EC07H	null	未受07H号保险丝保护的压接导线 d 1点火控制 +ve
EM10A	null	压接导线接地(接地点编号10A)
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM10D	null	压接导线接地(接地点编号10D)
EM46A	null	压接导线接地(接地点编号46A)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM51E	null	压接导线接地(接地点编号51E)
MC10E	null	车身接地点编号10
MC10P	null	车身接地点编号10
MC10R	null	车身接地点编号10R
MC13	null	车身接地点编号13
MC46P	null	车身接地点编号46
MC51E	null	车身接地点编号51
ME46E	null	接地
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒