


车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 发动机防盗不启动装置

## 原理



D3CZA6XR

PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016

项目代码	说明	信息
1320	null	发动机ECU /
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
CV00	null	方向盘下的控制装置
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E900	null	一个信息(或等电位900)压接导线
E901	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MM01	null	发动机接地点数01




10/07/2016

项目代码	说明	信息
1320	null	发动机ECU /
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
CV00	null	方向盘下的控制装置
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E900	null	一个信息(或等电位900)压接导线
E901	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MM01	null	发动机接地点数01

车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 警报装置

原理



D3CZA72R


PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016

项目代码	说明	信息
8606	null	防盗报警系统LED
8611	null	发动机罩防盗警报系统开关
8619	null	警报指示器
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
CV00	null	方向盘下的控制装置
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM20A	null	压接导线接地(接地点编号20A)
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
MC11B	null	车身接地点编号11B
MC13	null	车身接地点编号13
MC15B	null	车身接地点编号15B
MC20	null	车身接地点编号20
MC35	null	车身接地点编号35
MM01	null	发动机接地点数01

车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 警报装置

## 线路



D3CZA72G

PSA Peugeot Citroen的所有权


10/07/2016

项目代码	说明	信息
8606	null	防盗报警系统LED
8611	null	发动机罩防盗警报系统开关
8619	null	警报指示器
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
CV00	null	方向盘下的控制装置
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM10C	null	压接导线接地(接地点编号10c)
EM20A	null	压接导线接地(接地点编号20A)
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
MC11B	null	车身接地点编号11B
MC13	null	车身接地点编号13
MC15B	null	车身接地点编号15B
MC20	null	车身接地点编号20
MC35	null	车身接地点编号35
MM01	null	发动机接地点数01



车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 中央门锁

## 原理



D3CZA6BR


PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
6202	null	驾驶员侧门锁总成
6207	null	前乘客侧门锁总成
6212	null	左后门锁总成
6217	null	右后门锁总成
6220	null	中央联锁开关
6222	null	行李箱锁总成
63C2	null	行李箱开启内部按钮
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
E265	null	一个信息(或等电位265)压接导线
E622	null	一个信息(或等电位622)压接导线
E623	null	一个信息(或等电位623)压接导线
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
EM40	null	压接导线接地(接地点编号40)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM60C	null	压接导线接地(接地点编号60C)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC40	null	车身接地点编号40
MC60	null	车身接地点编号60
MM01	null	发动机接地点数01

车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 中央门锁

## 线路



D3CZA6BG


PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
6202	null	驾驶员侧门锁总成
6207	null	前乘客侧门锁总成
6212	null	左后门锁总成
6217	null	右后门锁总成
6220	null	中央联锁开关
6222	null	行李箱锁总成
63C2	null	行李箱开启内部按钮
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
E265	null	一个信息(或等电位265)压接导线
E622	null	一个信息(或等电位622)压接导线
E623	null	一个信息(或等电位623)压接导线
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
EM40	null	压接导线接地(接地点编号40)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM60C	null	压接导线接地(接地点编号60C)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC40	null	车身接地点编号40
MC60	null	车身接地点编号60
MM01	null	发动机接地点数01

车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 免提进入和启动

## 原理



D3CZA6YR

PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
8235	null	发动机起动开关
8239	null	免钥匙进入和起动 - 电子钥匙阅读器
8240	null	感应式控制单元
8241	null	仪表台内部天线1
8242	null	中央内部天线
8243	null	后行李箱内天线
8250	null	免钥匙进入和起动 - 左前外部开启控制模块
8251	null	感应式起动进入右前外部开启控制模块
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E830	null	一个信息(或等电位830)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37	null	压接导线接地(接地点编号37)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC37D	null	车身接地点编号37
MM01	null	发动机接地点数01




项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
8235	null	发动机起动开关
8239	null	免钥匙进入和起动 - 电子钥匙阅读器
8240	null	感应式控制单元
8241	null	仪表台内部天线1
8242	null	中央内部天线
8243	null	后行李箱内天线
8250	null	免钥匙进入和起动 - 左前外部开启控制模块
8251	null	感应式起动进入右前外部开启控制模块
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E830	null	一个信息(或等电位830)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37	null	压接导线接地(接地点编号37)
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC37D	null	车身接地点编号37
MM01	null	发动机接地点数01



车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 电动车窗

## 原理



D3CZA69R


PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016

项目代码	说明	信息
6017	null	乘客电动车窗的乘客侧开关
6021	null	电动车窗继电器
6032	null	点击操作的驾驶员侧车窗升降机马达 + 控制部件
6036	null	驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板
6045	null	乘客侧电动车窗电机
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱 12 保险丝盒 /
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EB88	null	受88号保险丝保护压接导线 d 1+ 蓄电池
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
EM40	null	压接导线接地(接地点编号40)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM60C	null	压接导线接地(接地点编号60C)
MC13	null	车身接地点编号13
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC40	null	车身接地点编号40
MM01	null	发动机接地点数01

车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 电动车窗

## 线路



D3CZA69G


PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016

项目代码	说明	信息
6017	null	乘客电动车窗的乘客侧开关
6021	null	电动车窗继电器
6032	null	点击操作的驾驶员侧车窗升降机马达 + 控制部件
6036	null	驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板
6045	null	乘客侧电动车窗电机
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱 12 保险丝盒 /
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EB88	null	受88号保险丝保护压接导线 d 1+ 蓄电池
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
EM40	null	压接导线接地(接地点编号40)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
EM60C	null	压接导线接地(接地点编号60C)
MC13	null	车身接地点编号13
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC40	null	车身接地点编号40
MM01	null	发动机接地点数01

车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 后电动车窗开关

## 原理



D3CZA6AR

PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016

项目代码	说明	信息
6021	null	电动车窗继电器
6036	null	驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板
6100	null	左后电动车窗后部开关
6105	null	右后电动车窗后部开关
6130	null	左后电动车窗电机/
6135	null	右后电动车窗电机/
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱 12 保险丝盒 /
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
E610	null	一个信息(或等电位610)压接导线
E611	null	一个信息(或等电位611)压接导线
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EB88	null	受88号保险丝保护压接导线 d 1+ 蓄电池
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
EM40	null	压接导线接地(接地点编号40)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
MC13	null	车身接地点编号13
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC40	null	车身接地点编号40
MC60	null	车身接地点编号60
MM01	null	发动机接地点数01



项目代码	说明	信息
6021	null	电动车窗继电器
6036	null	驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板
6100	null	左后电动车窗后部开关
6105	null	右后电动车窗后部开关
6130	null	左后电动车窗电机/
6135	null	右后电动车窗电机/
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱 12 保险丝盒 /
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
E610	null	一个信息(或等电位610)压接导线
E611	null	一个信息(或等电位611)压接导线
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EB88	null	受88号保险丝保护压接导线 d 1+ 蓄电池
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
EM40	null	压接导线接地(接地点编号40)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
MC13	null	车身接地点编号13
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC40	null	车身接地点编号40
MC60	null	车身接地点编号60
MM01	null	发动机接地点数01






项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
6562	null	前座区底部右侧安全气囊模块
6563	null	前座区底部左侧安全气囊模块
6564	null	乘客安全气囊模块
6570	null	气囊控制单元
6573	null	驾驶员一侧的操作面板
6574	null	前座乘客一侧的操作面板
6575	null	带预张紧器安全带(驾驶员侧)
6576	null	带预张紧器安全带(乘客侧)
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
CV00	null	方向盘下的控制装置
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37B	null	车身接地点编号37B
MC40	null	车身接地点编号40
MC50	null	车身接地点编号50
MM01	null	发动机接地点数01



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
6562	null	前座区底部右侧安全气囊模块
6563	null	前座区底部左侧安全气囊模块
6564	null	乘客安全气囊模块
6570	null	气囊控制单元
6573	null	驾驶员一侧的操作面板
6574	null	前座乘客一侧的操作面板
6575	null	带预张紧器安全带(驾驶员侧)
6576	null	带预张紧器安全带(乘客侧)
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
CV00	null	方向盘下的控制装置
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
MC13	null	车身接地点编号13
MC35	null	车身接地点编号35
MC37B	null	车身接地点编号37B
MC40	null	车身接地点编号40
MC50	null	车身接地点编号50
MM01	null	发动机接地点数01

车辆 : 301 CHINA		OPR : 10000	
范围	防护装置和车门	功能	天窗
部件			

## 原理



D3CZA6GR


## PSA Peugeot Citroen的所有权

**10/07/2016**

项目代码	说明	信息
6800	null	天窗开关
6811	null	天窗一触式马达 /
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱 12 保险丝盒 /
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC37A	null	车身接地点编号37A
MM01	null	发动机接地点数01

车辆 : 301 CHINA	OPR : 10000
范围	防护装置和车门
部件	功能 天窗

## 线路



D3CZA6GG

PSA Peugeot Citroen的所有权

10/07/2016

项目代码	说明	信息
6800	null	天窗开关
6811	null	天窗一触式马达 /
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	蓄电池/
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱 12 保险丝盒 /
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CA00	null	点火开关 /
E829	null	一个信息(或等电位829)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM37A	null	压接导线接地(接地点编号37A)
MC13	null	车身接地点编号13
MC37A	null	车身接地点编号37A
MM01	null	发动机接地点数01