

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1032	null	电源保护和管理单元
2405	null	左前日间行车灯
2406	null	右前日间行车灯
BB00	null	蓄电池/
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CV00	null	方向盘下的控制装置
E907	null	一个信息(或等电位907)压接导线
E908	null	一个信息(或等电位908)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E912B	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E913B	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E934A	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM10A	null	压接导线接地(接地点编号10A)
EM11A	null	压接导线接地(接地点编号11A)
EM23	null	压接导线接地(接地点编号23)
EM46D	null	压接导线接地(接地点编号46D)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
EM53	null	压接导线接地(接地点编号53)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC13	null	车身接地点编号13
MC46D	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
MC53	null	车身接地点编号53
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒