

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
8025	null	空调面板(如果是单独的)
8238	null	无钥匙起动安全控制单元
8404	null	天线 /
8406	null	电动天线模块
8410	null	收音机 /
8413	null	收音机控制装置
8420	null	驾驶员前车门扬声器
8424	null	/ 音频放大器
8425	null	乘客前车门扬声器
8430	null	左后侧扬声器
8435	null	右后侧扬声器
8440	null	左前侧高频扬声器
8445	null	右前高音扬声器
8459	null	右后亚低音扬声器
8482	null	电话收放机麦克风
8499	null	外部音频输入模块
84A1	null	前部中央控制台上的USB端口
84B9	null	免提套件ECU
84C2	null	方向盘上的音响/电话语音控制
84C6	null	多功能控制面板
B001	null	混合等电位接头 1
B004	null	混合等电位接头 4
B005	null	混合等电位接头 5
B006	null	混合等电位接头 6
B007	null	混合等电位接头 7
B008	null	混合等电位接头 8
BFDB	null	蓄电池插座处的保险丝盒
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
CT00	null	方向盘滑环
E002	null	一个信息(或等电位002)压接导线
E004	null	一个信息(或等电位004)压接导线
E005	null	一个信息(或等电位005)压接导线
E204	null	一个信息(或等电位204)压接导线
E205	null	一个信息(或等电位205)压接导线
E208	null	一个信息(或等电位208)压接导线
E209	null	一个信息(或等电位209)压接导线
E210	null	一个信息(或等电位210)压接导线
E213	null	一个信息(或等电位213)压接导线
E218	null	一个信息(或等电位218)压接导线
E221	null	一个信息(或等电位221)压接导线
MC32	null	车身接地点编号32
MC34	null	车身接地点编号34
MC55	null	车身接地点编号55
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒