

48、继电器

继电器

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5								
规格	35A	35A	35A	35A	35A								
说明	鼓风机 继电器	空调水泵 继电器	后除霜 继电器	前雾灯 继电器	预留								
编号	K2-1	K2-2	K2-4	K2-5									
规格	30A	30A	30A	5B-3722100									
说明	IG1继电器	ACC继电器	电动车窗 继电器	闪光 继电器									
编号	K3-1	K3-2	K3-3		K4-1	K4-2							
规格	30A	40A	40A		30A	30A							
说明	直流充电 继电器	电动真空 泵继电器	电动真空 泵继电器		双路电 继电器 II	出租车设 备继电器							
编号	KB-1	KB-2	KB-3		KG-1	KG-2							
规格	30A	30A	30A		30A	30A							
说明	低速风扇 继电器	风扇模式 继电器	高速风扇 继电器		双路电 继电器 I	P档电机 继电器							

www.Car60.CC