


3.2 右前门线束






图 5.9.2

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表盘线束 GJU01			
02	U01	接玻璃升降器 电机			
03	UJG02	接仪表盘线束 GJU02			
04	U02(A)	接右前高音扬 声器			
05	U02(B)	接右前中低音 扬声器			
06	U03	接右前门外后 视镜			
07	U05	接玻璃升降器 开关			
08	U06	接右前锁电机			
9	U08	接右前门车外 磁卡探测天线 引线			