

3.14 高压电控外盒搭铁 I




图 5.9.16

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	Eb01	接电控			
02	Eb02	接车身			

