

● 线束布置图 4.2

——右前门线束





图 4.2 右前门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	UJ01	接仪表板线束	1	
2	UJ02	接仪表板线束	1	
3	U04	接右前门外后视镜	1	
4	U05	接玻璃升降器电机	1	
5	U06	接右前门外后视镜	1	
6	U07	接右前门低音扬声器	1	
7	U13	接右前门把手探测天线	1	
8	U09	接右前门灯	1	
9	U10	接玻璃升降器开关	1	
10	U11	接右前门门锁电机	1	