

## 前舱盖撑杆更换




图 1-1




图 1-2

### 前舱盖撑杆总成的拆卸:

- (1) 开启前舱盖, 将撑杆从撑杆卡座中取出;
  - (2) 用 12#套筒扳手将固定卡座支架的 M6 螺栓取出, 同时取出卡座支架和撑杆卡座;
  - (3) 撑杆卡座、撑杆护套为卡扣安装结构, 需要顶住卡扣特征然后再取出;