





8、前保线束





8.1 接插件引脚图





8.2 接插件明细表

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	D08	接前舱盖锁开关			
02		接全景摄像头带卡花			
03	D04(A)	接右前中雷达探头			
04		接全景摄像头			
05	DJB01	接前舱线束			
06	D05(A)	接右角探头			
07	D02(A)	接左角雷达探头			
08	D03(A)	接左前中雷达探头			