


6、后舱配电盒继电器控制模块（一）


后舱配电盒继电器控制模块

接插件信息




K8D 后舱配电盒D口
⑦ 序号: 1318389-1
端子:

*预留



K13 按第二排四分之一座椅安全
气囊充气电磁阀
⑦ 端子: 6617202BSS
0.85-1.25


*预留




K138 第二排六座椅安全带卷收器电磁阀
⑦ 序号: 1376352-1
端子:




K24 按后车门锁总成
⑦ 序号: 936239-5
端子:




K8A 后舱配电盒A口
⑦ 序号: 2326300FB
端子:




K161 按交流充电指示灯
⑦ 序号: 1040600FB
端子:
控制线:



K3C 按后舱配电盒C口
⑦ 序号: 1318386-1
端子:



K8B 后舱配电盒B口
⑦ 序号: 2326301FGR-2
端子:
控制线:



K8G 按充电指示灯模块
⑦ 序号: 1318917-1
端子: 1123343-2
控制线: