


第一节 电器件位置分布图

一、前舱




1-前舱配电盒

2- 蓄电池

3-PTC

4-电动压缩机

二、驾驶室



1、智能钥匙控制器
5、胎压控制器
9、空调控制器

2、PM2.5
6、高频接收模块
10、全景 ECU

3、仪表台配电盒②
7、气囊 ECU

4、EPB 控制器
8 仪表台配电盒