

3.5 仪表板线束 II




图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	HeJ01	接仪表板线束			
02	He02	接阳光传感器			
03	He01	接光照强度传感器			

