

# 目 录

## 第一部分 动力系统分解图

### 第一章 DA465Q-2/D1 型电喷汽油机

|                 |    |
|-----------------|----|
| 1 汽缸盖部分         | 3  |
| 2 汽缸体部分         | 5  |
| 3 机油盘部分         | 7  |
| 4 发动机安装         | 9  |
| 5 活塞—连杆—曲轴部分    | 11 |
| 6 凸轮轴—气门—摇臂部分   | 13 |
| 7 同步齿型带—内盖—外盖部分 | 15 |
| 8 进气歧管部分        | 17 |
| 9 节气门体部分        | 19 |
| 10 排气歧管部分       | 21 |
| 11 排气系统         | 23 |
| 12 空气滤清器        | 25 |
| 13 油轨部分         | 27 |
| 14 供油系统         | 29 |
| 15 机油泵部分        | 31 |
| 16 水泵部分         | 33 |
| 17 冷却水管部分       | 35 |
| 18 散热器部分        | 37 |
| 19 蒸发排放控制装置     | 39 |
| 20 起动机部分        | 41 |
| 21 发电机部分        | 43 |
| 22 分电器部分        | 45 |
| 23 变速器—轴部分      | 47 |
| 24 变速器二轴部分      | 49 |
| 25 倒档轴部分        | 51 |
| 26 差速器部分        | 53 |
| 27 齿轮换档操纵杆变     | 55 |
| 28 换档拨叉部分       | 57 |
| 29 离合器及操纵部分     | 59 |
| 30 换档操纵机构部分     | 61 |

|            |    |
|------------|----|
| 31 分离轴部分   | 65 |
| 32 速器附属件部分 | 67 |

## 第二章 DA468Q 型电喷汽油机

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 33 缸盖—气门室罩部分部分  | 71  |
| 34 汽缸体部分        | 73  |
| 35 机油盘部分        | 75  |
| 36 发动机安装        | 77  |
| 37 活塞—连杆—曲轴部分   | 81  |
| 38 凸轮轴—气门—摇臂部分  | 83  |
| 39 同步链部分        | 85  |
| 40 外盖及机油泵壳体部分   | 87  |
| 41 进气歧管—节气门体部分  | 89  |
| 42 排气管及隔热罩、垫部分  | 91  |
| 43 排气系统         | 93  |
| 44 空气滤清器        | 95  |
| 45 油轨部分         | 97  |
| 46 供油系统         | 99  |
| 47 水泵及水管部分      | 101 |
| 48 散热器部分        | 103 |
| 49 蒸发排放控制装置     | 105 |
| 50 起动机—发电机部分    | 107 |
| 51 点火线圈—高压阻尼线部分 | 109 |
| 52 变速器—轴部分      | 111 |
| 53 变速器二轴部分      | 113 |
| 54 倒档轴部分        | 115 |
| 55 差速器部分        | 117 |
| 56 齿轮换档操纵杆变     | 119 |
| 57 换档拨叉部分       | 121 |
| 58 离合器部分        | 123 |
| 59 换档操纵机构部分     | 125 |
| 60 速器附属件部分      | 129 |

## 第三章 DA471QL 型电喷汽油机

|                |     |
|----------------|-----|
| 61 缸盖—气门室罩部分部分 | 133 |
|----------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 62 汽缸体部分        | 135 |
| 63 机油盘部分        | 137 |
| 64 发动机安装        | 139 |
| 65 活塞—连杆—曲轴部分   | 143 |
| 66 挺柱—气门—凸轮轴部分  | 145 |
| 67 同步链部分        | 147 |
| 68 外盖及机油泵壳体部分   | 149 |
| 69 进气歧管—节气门体部分  | 151 |
| 70 排气管及隔热罩、垫部分  | 153 |
| 71 排气系统         | 155 |
| 72 空气滤清器        | 157 |
| 73 油轨部分         | 159 |
| 74 供油系统         | 161 |
| 75 水泵及水管部分      | 163 |
| 76 散热器部分        | 165 |
| 77 蒸发排放控制装置     | 167 |
| 78 起动机—发电机部分    | 169 |
| 79 点火线圈—高压阻尼线部分 | 171 |
| 80 变速器—轴部分      | 173 |
| 81 变速器二轴部分      | 175 |
| 82 倒档轴部分        | 177 |
| 83 差速器部分        | 179 |
| 84 齿轮换档操纵杆变     | 181 |
| 85 换档拨叉部分       | 183 |
| 86 离合器部分        | 185 |
| 87 换档操纵机构部分     | 187 |
| 88 速器附属件部分      | 191 |

## 第二部分 底盘系统分解图

|         |     |
|---------|-----|
| 89 前悬架  | 195 |
| 90 前稳定杆 | 197 |
| 91 前驱动轴 | 199 |
| 92 前轮毂  | 201 |
| 93 后悬架  | 203 |
| 94 后轴   | 205 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 95 车轮/轮胎            | 207 |
| 96 方向盘              | 209 |
| 97 转向柱              | 211 |
| 98 转向器              | 213 |
| 99 踏板支架             | 215 |
| 100 制动主缸及助力器总成      | 217 |
| 101 制动导管 (无 ABS)    | 219 |
| 102 制动导管 (有 ABS)    | 221 |
| 103 防抱死制动系统 (有 ABS) | 223 |
| 104 前制动器            | 225 |
| 105 后制动器            | 227 |
| 106 驻车制动            | 229 |
| 107 油箱              | 231 |

### 第三部分 电气系统分解图

|              |     |
|--------------|-----|
| 108 起动机总成    | 235 |
| 109 发电机      | 237 |
| 110 分电器      | 239 |
| 111 蓄电池      | 241 |
| 112 组合仪表     | 243 |
| 113 前组合灯     | 245 |
| 114 前雾灯      | 247 |
| 115 室内灯      | 249 |
| 116 尾灯       | 251 |
| 117 线束       | 253 |
| 118 电气控制     | 261 |
| 119 方向盘锁装置   | 265 |
| 120 前窗刮水器    | 267 |
| 121 洗涤器      | 269 |
| 122 后窗刮水器    | 271 |
| 123 扬声器总成    | 273 |
| 124 收放机和天线总成 | 275 |

## 第四部分 车身系统分解图

|             |     |
|-------------|-----|
| 125 前发动机罩盖板 | 279 |
| 126 前翼子板    | 281 |
| 127 前车身板    | 283 |
| 128 车体地板    | 285 |
| 129 侧围      | 287 |
| 130 顶棚      | 289 |
| 131 前保险杠    | 291 |
| 132 后保险杠    | 293 |
| 133 地板垫     | 295 |
| 134 内装饰     | 297 |
| 135 顶盖内护面   | 301 |
| 136 挡风玻璃    | 303 |
| 137 堵盖      | 305 |
| 138 油箱盖开启装置 | 307 |
| 139 前门板     | 309 |
| 140 前门升降器   | 313 |
| 141 前门锁     | 315 |
| 142 后门板     | 317 |
| 143 后门升降器   | 321 |
| 144 后门锁     | 323 |
| 145 背门      | 325 |
| 146 背门锁     | 329 |

## 第五部分 附件系统分解图

|               |     |
|---------------|-----|
| 147 后视镜/遮阳板   | 333 |
| 148 座椅安全带     | 335 |
| 149 前排座椅(造型一) | 337 |
| 150 前排座椅(造型二) | 341 |
| 151 后排座椅(造型一) | 245 |
| 152 后排座椅(造型二) | 249 |
| 153 空调设备      | 353 |
| 154 压缩机       | 357 |
| 155 蒸发器       | 359 |

|              |     |
|--------------|-----|
| 156 仪表板      | 361 |
| 157 通风装置     | 365 |
| 158 暖风机      | 367 |
| 159 进风箱      | 371 |
| 160 中央操纵盒    | 373 |
| 161 标志商标     | 375 |
| 162 工具、三角警告牌 | 377 |

### 第三部分 电气系统分编

### 图例化图表例次 分编在编