





E4-1 接车身线束 E4-2 右后门电动窗电机 E4-3 右后门电动窗开关
E4-5 右后门锁执行器 E4-6 右后门灯

接头连接器型式




后背门线束





- | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------------|
| F-01 后背门锁执行器 | F-02 左牌照灯 | F-03 右后组合灯 | F-04 后刮水器 |
| F-05 左后组合灯 | F-06 接车身线束 | F-07 接除霜正极线 | F-08 高位刹车灯线束 |
| F-09 右牌照灯 | F-10 接除霜正极线 | F-8005 搭铁 | F-8001 搭铁 |

接头连接器型式



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验