


## 部件分解图

### 驾驶员座椅



S111-02061a

- |    |           |    |               |
|----|-----------|----|---------------|
| 1  | 前排头枕总成    | 12 | 背饰盖           |
| 2  | 驾驶员靠背布套总成 | 13 | 座垫弹簧总成        |
| 3  | 驾驶员座垫布套总成 | 14 | 手动座架总成 LH     |
| 4  | 十字槽盘头自攻螺丝 | 15 | 背骨架总成 LH(带气囊) |
| 5  | 座靠连接螺栓    | 16 | 头枕海绵总成        |
| 6  | 手动座驾外旁侧板  | 17 | 驾驶员座垫海绵总成     |
| 7  | 文件袋       | 18 | 驾驶员靠背海绵总成     |
| 8  | 前座小护罩     | 19 | 手动座驾外旁侧板内扣件总成 |
| 9  | 升高操作手柄    | 20 | 手动座驾内旁侧板内扣件总成 |
| 10 | 升高操作手柄装饰盖 | 21 | 头枕导管组件        |
| 11 | 调角器操作手柄 L | 22 | 头枕导管          |