



系统电路图

发动机电子控制系统


ECM 电源、接地、数据线 1




ECM 电源、接地、数据线 2




ECM 设备控制 1




ECM 设备控制 2(国五)



ECM 设备控制 2(国六)




ECM 设备控制 3




CS1013-0005a

ECM 传感器 1(国五)




CS1013-0006a


ECM 传感器 1(国六)



ECM 传感器 2




ECM 传感器 3





ECM 传感器 5(国六)



CS1013-0121a