


车身电子域控制器总成

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸杂物箱
3. 断开线束接插件，拆下 2 个螺母



5E9A6E8BBE5C

4. 拆下车身电子域控制器总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

i 提示

- 更换车身电子域控制器总成后，需连接诊断仪，刷写配置字(包含防盗配置字)，写入车辆 VIN 码，进行车身电子域控制器总成与钥匙、ESCL/TCU、ECM、X-BOX/HUT(集成 T-BOX)/T-BOX 学习流程。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验