

使用说明

导言

名称	说明名称
模块位置信息	体现了车上主要电器模块位置信息，方便定位各模块在车上的位置
保险盒信息	体现了车上各保险盒位置以及各保险的详细信息
搭铁与短接器信息	体现了每条线束上的搭铁点位置以及短接器位置
线束图	体现了线束与各用电器之间插件的位置
插件图	体现了各插件的形状以及引脚数
整车原理图	体现了各用电器从电源至搭铁点的全部电路，包含电路中间经过插件的引脚号

畅易汽车维修平台