


左控制开关
左控制开关



元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC042	机舱线束 (GW4B15) <u>P64</u> 机舱线束 (GW4B13) <u>P68</u>	XC113	座舱线束 <u>P85</u>
XC114	座舱线束 <u>P82</u>	XC249	机舱线束 (GW4B15) <u>P64</u> 机舱线束 (GW4B13) <u>P68</u>
XC255	机舱线束 (GW4B15) <u>P65</u> 机舱线束 (GW4B13) <u>P66</u>	XC790	仪表板线束 <u>P73</u>

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND05	搭铁位置 (GW4B13) <u>P24</u> 搭铁位置 (GW4B15) <u>P25</u>	GND08	搭铁位置 (GW4B13) <u>P24</u> 搭铁位置 (GW4B15) <u>P25</u>
GND11	搭铁位置 <u>P27</u>		

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F231	位置布局 <u>P16</u>		