


装饰标牌

位置图

后装饰标牌




维修程序

长城标

拆卸

1. 拆卸保险杠
2. 拆卸长城标

(a) 拆下 1 个螺钉。



安装

安装以拆卸相反的顺序进行。