



# 机舱(GW4C20)

## 位置布局



## 参数

| 编号   | 受保护电路    | 安培值 (A) |
|------|----------|---------|
| F201 | 主继电器     | 30      |
| F202 | ESP 1    | 40      |
| F203 | ESP 2    | 40      |
| F204 | 起动机      | 30      |
| F205 | 预留       | —       |
| F206 | 预留       | —       |
| F207 | 预留       | —       |
| F208 | 预留       | —       |
| F209 | 前雨刮      | 20      |
| F210 | 喇叭       | 15      |
| F211 | 远光灯      | 15      |
| F212 | 压缩机      | 10      |
| F213 | 近光灯      | 15      |
| F214 | 预留       | —       |
| F215 | 电子燃油泵    | 15      |
| F216 | 前排座椅加热   | 15      |
| F217 | TCU 1    | 25      |
| F218 | TCU 2    | 25      |
| F219 | TCU 3    | 25      |
| F220 | 倒车灯继电器   | 10      |
| F221 | TCU 电子水泵 | 10      |
| F222 | ECU      | 10      |
| F223 | 预留       | —       |
| F224 | 预留       | —       |
| F225 | 预留       | —       |
| F226 | 预留       | —       |
| F227 | 主继电器 1   | 10      |
| F228 | 主继电器 2   | 15      |
| F229 | 主继电器 3   | 20      |
| F230 | 启动反馈     | 5       |
| F231 | 左近光灯     | 10      |
| F232 | 右近光灯     | 10      |
| F233 | 预留       | —       |
| F234 | 预留       | —       |

| 编号   | 受保护电路                | 安培值 (A) |
|------|----------------------|---------|
| F235 | 预留                   | —       |
| F236 | 预留                   | —       |
| F237 | 预留                   | —       |
| F238 | 预留                   | —       |
| F239 | ECU-IG、ESP、EPS、风扇控制器 | 10      |
| F240 | 预留                   | —       |

| 编号   | 继电器名称       |
|------|-------------|
| R201 | 压缩机继电器      |
| R202 | 主继电器        |
| R203 | 电喇叭继电器      |
| R204 | 预留          |
| R205 | 预留          |
| R206 | 启动继电器 1     |
| R207 | 启动继电器 2     |
| R208 | 油泵继电器       |
| R209 | 前雨刮继电器      |
| R210 | 前雨刮高速继电器    |
| R211 | 远光灯继电器      |
| R212 | 近光灯继电器      |
| R213 | TCU 电子水泵继电器 |
| R214 | 倒车灯继电器      |
| R215 | 预留          |

**i 提示**

上述参数适用于 2017 年 9 月 2 日切换之后车型。

| 编号   | 受保护电路 | 安培值 (A) |
|------|-------|---------|
| F201 | 主继电器  | 30      |
| F202 | ESP 1 | 40      |
| F203 | ESP 2 | 40      |
| F204 | 起动机   | 30      |
| F205 | 预留    | —       |
| F206 | 预留    | —       |
| F207 | 预留    | —       |
| F208 | 预留    | —       |
| F209 | 前雨刮   | 20      |

| 编号   | 受保护电路                | 安培值 (A) |
|------|----------------------|---------|
| F210 | 喇叭                   | 15      |
| F211 | 远光灯                  | 15      |
| F212 | 压缩机                  | 10      |
| F213 | 近光灯                  | 15      |
| F214 | 电子燃油泵                | 15      |
| F215 | 预留                   | —       |
| F216 | 前排座椅加热               | 15      |
| F217 | TCU 1                | 25      |
| F218 | TCU 2                | 25      |
| F219 | TCU 3                | 25      |
| F220 | 倒车灯继电器               | 10      |
| F221 | TCU 电子水泵             | 10      |
| F222 | ECU                  | 10      |
| F223 | 预留                   | —       |
| F224 | 预留                   | —       |
| F225 | 预留                   | —       |
| F226 | 预留                   | —       |
| F227 | 主继电器 1               | 10      |
| F228 | 主继电器 2               | 15      |
| F229 | 主继电器 3               | 20      |
| F230 | 启动反馈                 | 5       |
| F231 | 左近光灯                 | 10      |
| F232 | 右近光灯                 | 10      |
| F233 | 预留                   | —       |
| F234 | 预留                   | —       |
| F235 | 预留                   | —       |
| F236 | 预留                   | —       |
| F237 | 预留                   | —       |
| F238 | 预留                   | —       |
| F239 | ECU-IG、ESP、EPS、风扇控制器 | 10      |
| F240 | 制动灯开关                | 10      |

| 编号   | 继电器名称  |
|------|--------|
| R201 | 压缩机继电器 |
| R202 | 主继电器   |

| 编号   | 继电器名称     |
|------|-----------|
| R203 | 电喇叭继电器    |
| R204 | 预留        |
| R205 | 预留        |
| R206 | 启动继电器 1   |
| R207 | 启动继电器 2   |
| R208 | 油泵继电器     |
| R209 | 前雨刮继电器    |
| R210 | 前雨刮高速继电器  |
| R211 | 远光灯继电器    |
| R212 | 近光灯继电器    |
| R213 | 倒车灯继电器    |
| R214 | TCU 水泵继电器 |
| R215 | 预留        |



 提示

上述参数适用于 2017 年 9 月 2 日切换之前车型。

畅易汽车维修平台

## 机舱(GW4C20NT)

## 位置布局



## 参数

| 编号   | 受保护电路  | 安培值 (A) |
|------|--------|---------|
| F201 | 主继电器   | 30      |
| F202 | ESP 1  | 40      |
| F203 | ESP 2  | 40      |
| F204 | 起动机    | 30      |
| F205 | 预留     | —       |
| F206 | 预留     | —       |
| F207 | 预留     | —       |
| F208 | 预留     | —       |
| F209 | 前雨刮    | 20      |
| F210 | 喇叭     | 15      |
| F211 | 远光灯    | 15      |
| F212 | 压缩机    | 10      |
| F213 | 近光灯    | 15      |
| F214 | 预留     | —       |
| F215 | 电子燃油泵  | 15      |
| F216 | 前排座椅加热 | 15      |
| F217 | TCU 1  | 25      |
| F218 | TCU 2  | 25      |
| F219 | TCU 3  | 25      |
| F220 | 倒车灯继电器 | 10      |
| F221 | 预留     | 10      |
| F222 | ECU    | 10      |
| F223 | 预留     | —       |
| F224 | 预留     | —       |
| F225 | 预留     | —       |
| F226 | 预留     | —       |
| F227 | 主继电器 1 | 10      |
| F228 | 主继电器 2 | 15      |
| F229 | 主继电器 3 | 20      |
| F230 | 启动反馈   | 5       |
| F231 | 左近光灯   | 10      |
| F232 | 右近光灯   | 10      |
| F233 | 预留     | —       |
| F234 | 预留     | —       |

| 编号   | 受保护电路                | 安培值 (A) |
|------|----------------------|---------|
| F235 | 预留                   | —       |
| F236 | 预留                   | —       |
| F237 | 预留                   | —       |
| F238 | 预留                   | —       |
| F239 | ECU-IG、ESP、EPS、风扇控制器 | 10      |
| F240 | TCU 电子水泵             | 10      |

| 编号   | 继电器名称    |
|------|----------|
| R201 | 压缩机继电器   |
| R202 | 主继电器     |
| R203 | 电喇叭继电器   |
| R204 | 预留       |
| R205 | 预留       |
| R206 | 启动继电器 1  |
| R207 | 启动继电器 2  |
| R208 | 油泵继电器    |
| R209 | 前雨刮继电器   |
| R210 | 前雨刮高速继电器 |
| R211 | 远光灯继电器   |
| R212 | 近光灯继电器   |
| R213 | 预留       |
| R214 | 倒车灯继电器   |
| R215 | 预留       |

### **i** 提示

上述参数适用于 2017 年 9 月 2 日切换之后车型。

| 编号   | 受保护电路 | 安培值 (A) |
|------|-------|---------|
| F201 | 主继电器  | 30      |
| F202 | ESP 1 | 40      |
| F203 | ESP 2 | 40      |
| F204 | 起动机   | 30      |
| F205 | 预留    | —       |
| F206 | 预留    | —       |
| F207 | 预留    | —       |
| F208 | 预留    | —       |
| F209 | 前雨刮   | 20      |

| 编号   | 受保护电路                | 安培值 (A) |
|------|----------------------|---------|
| F210 | 喇叭                   | 15      |
| F211 | 远光灯                  | 15      |
| F212 | 压缩机                  | 10      |
| F213 | 近光灯                  | 15      |
| F214 | 电子燃油泵                | 15      |
| F215 | 预留                   | —       |
| F216 | 前排座椅加热               | 15      |
| F217 | TCU 1                | 25      |
| F218 | TCU 2                | 25      |
| F219 | TCU 3                | 25      |
| F220 | 倒车灯继电器               | 10      |
| F221 | 预留                   | 10      |
| F222 | ECU                  | 10      |
| F223 | 预留                   | —       |
| F224 | 预留                   | —       |
| F225 | 预留                   | —       |
| F226 | 预留                   | —       |
| F227 | 主继电器 1               | 10      |
| F228 | 主继电器 2               | 15      |
| F229 | 主继电器 3               | 20      |
| F230 | 启动反馈                 | 5       |
| F231 | 左近光灯                 | 10      |
| F232 | 右近光灯                 | 10      |
| F233 | 预留                   | —       |
| F234 | 预留                   | —       |
| F235 | 预留                   | —       |
| F236 | 预留                   | —       |
| F237 | 预留                   | —       |
| F238 | 预留                   | —       |
| F239 | ECU-IG、ESP、EPS、风扇控制器 | 10      |
| F240 | 制动灯开关                | 10      |

| 编号   | 继电器名称  |
|------|--------|
| R201 | 压缩机继电器 |
| R202 | 主继电器   |

| 编号   | 继电器名称    |
|------|----------|
| R203 | 电喇叭继电器   |
| R204 | 预留       |
| R205 | 预留       |
| R206 | 启动继电器 1  |
| R207 | 启动继电器 2  |
| R208 | 油泵继电器    |
| R209 | 前雨刮继电器   |
| R210 | 前雨刮高速继电器 |
| R211 | 远光灯继电器   |
| R212 | 近光灯继电器   |
| R213 | 倒车灯继电器   |
| R214 | 预留       |
| R215 | 预留       |



 提示

上述参数适用于 2017 年 9 月 2 日切换之前车型。

畅易汽车维修平台

# 机舱(GW4B13)

## 位置布局



## 参数

| 编号   | 受保护电路    | 安培值 (A) |
|------|----------|---------|
| F201 | 主继电器     | 30      |
| F202 | ESP 1    | 40      |
| F203 | ESP 2    | 40      |
| F204 | 起动机      | 30      |
| F205 | 预留       | —       |
| F206 | 预留       | —       |
| F207 | 预留       | —       |
| F208 | 预留       | —       |
| F209 | 前雨刮      | 20      |
| F210 | 喇叭       | 15      |
| F211 | 远光灯      | 15      |
| F212 | 压缩机      | 10      |
| F213 | 近光灯      | 15      |
| F214 | 预留       | —       |
| F215 | 电子燃油泵    | 15      |
| F216 | 前排座椅加热   | 15      |
| F217 | TCU 1    | 25      |
| F218 | TCU 2    | 25      |
| F219 | TCU 3    | 25      |
| F220 | 倒车灯继电器   | 10      |
| F221 | TCU 电子水泵 | 10      |
| F222 | ECU      | 10      |
| F223 | 预留       | —       |
| F224 | 预留       | —       |
| F225 | 预留       | —       |
| F226 | 预留       | —       |
| F227 | 主继电器 1   | 10      |
| F228 | 主继电器 2   | 15      |
| F229 | 主继电器 3   | 20      |
| F230 | 启动反馈     | 5       |
| F231 | 左近光灯     | 10      |
| F232 | 右近光灯     | 10      |
| F233 | 预留       | —       |
| F234 | 预留       | —       |

| 编号   | 受保护电路                | 安培值 (A) |
|------|----------------------|---------|
| F235 | 预留                   | —       |
| F236 | 预留                   | —       |
| F237 | 预留                   | —       |
| F238 | 预留                   | —       |
| F239 | ECU-IG、ESP、EPS、风扇控制器 | 10      |
| F240 | 预留                   | —       |

| 编号   | 继电器名称    |
|------|----------|
| R201 | 压缩机继电器   |
| R202 | 主继电器     |
| R203 | 电喇叭继电器   |
| R204 | 预留       |
| R205 | 预留       |
| R206 | 启动继电器 1  |
| R207 | 启动继电器 2  |
| R208 | 油泵继电器    |
| R209 | 前雨刮继电器   |
| R210 | 前雨刮高速继电器 |
| R211 | 远光灯继电器   |
| R212 | 近光灯继电器   |
| R213 | TCU 电子水泵 |
| R214 | 倒车灯继电器   |
| R215 | 预留       |

**i 提示**

上述参数适用于 2017 年 9 月 29 日切换之后车型。

| 编号   | 受保护电路 | 安培值 (A) |
|------|-------|---------|
| F201 | 主继电器  | 30      |
| F202 | ESP 1 | 40      |
| F203 | ESP 2 | 40      |
| F204 | 起动机   | 30      |
| F205 | 预留    | —       |
| F206 | 预留    | —       |
| F207 | 预留    | —       |
| F208 | 预留    | —       |
| F209 | 前雨刮   | 20      |

| 编号   | 受保护电路                | 安培值 (A) |
|------|----------------------|---------|
| F210 | 喇叭                   | 15      |
| F211 | 远光灯                  | 15      |
| F212 | 压缩机                  | 10      |
| F213 | 近光灯                  | 15      |
| F214 | TCU 电子水泵             | 15      |
| F215 | 预留                   | —       |
| F216 | 前排座椅加热               | 15      |
| F217 | TCU 1                | 25      |
| F218 | TCU 2                | 25      |
| F219 | TCU 3                | 25      |
| F220 | 倒车灯继电器               | 10      |
| F221 | 预留                   | —       |
| F222 | ECU                  | 10      |
| F223 | 预留                   | —       |
| F224 | 预留                   | —       |
| F225 | 预留                   | —       |
| F226 | 预留                   | —       |
| F227 | 主继电器 1               | 10      |
| F228 | 主继电器 2               | 15      |
| F229 | 主继电器 3               | 20      |
| F230 | 启动反馈                 | 5       |
| F231 | 左近光灯                 | 10      |
| F232 | 右近光灯                 | 10      |
| F233 | 预留                   | —       |
| F234 | 预留                   | —       |
| F235 | 预留                   | —       |
| F236 | 预留                   | —       |
| F237 | 预留                   | —       |
| F238 | 预留                   | —       |
| F239 | ECU-IG、ESP、EPS、风扇控制器 | 10      |
| F240 | 制动灯开关                | 10      |

| 编号   | 继电器名称  |
|------|--------|
| R201 | 压缩机继电器 |
| R202 | 主继电器   |



| 编号   | 继电器名称    |
|------|----------|
| R203 | 电喇叭继电器   |
| R204 | 预留       |
| R205 | 预留       |
| R206 | 启动继电器 1  |
| R207 | 启动继电器 2  |
| R208 | 油泵继电器    |
| R209 | 前雨刮继电器   |
| R210 | 前雨刮高速继电器 |
| R211 | 远光灯继电器   |
| R212 | 近光灯继电器   |
| R213 | TCU 电子水泵 |
| R214 | 倒车灯继电器   |
| R215 | 预留       |

**i 提示**

上述参数适用于 2017 年 9 月 29 日切换之前车型。

畅易汽车维修平台

机舱(GW4B15)  
位置布局



## 参数

| 编号   | 受保护电路  | 安培值 (A) |
|------|--------|---------|
| F201 | 主继电器   | 30      |
| F202 | ESP 1  | 40      |
| F203 | ESP 2  | 40      |
| F204 | 起动机    | 30      |
| F205 | 预留     | —       |
| F206 | 预留     | —       |
| F207 | CVVL   | 30      |
| F208 | 预留     | —       |
| F209 | 前雨刮    | 20      |
| F210 | 喇叭     | 15      |
| F211 | 远光灯    | 15      |
| F212 | 压缩机    | 10      |
| F213 | 近光灯    | 15      |
| F214 | 预留     | —       |
| F215 | 电子燃油泵  | 15      |
| F216 | 前排座椅加热 | 15      |
| F217 | TCU 1  | 25      |
| F218 | TCU 2  | 25      |
| F219 | 预留     | —       |
| F220 | 倒车灯继电器 | 10      |
| F221 | 预留     | —       |
| F222 | ECU    | 10      |
| F223 | 预留     | —       |
| F224 | 预留     | —       |
| F225 | 预留     | —       |
| F226 | 预留     | —       |
| F227 | 主继电器 1 | 10      |
| F228 | 主继电器 2 | 15      |
| F229 | 主继电器 3 | 20      |
| F230 | 启动反馈   | 5       |
| F231 | 左近光灯   | 10      |
| F232 | 右近光灯   | 10      |
| F233 | 预留     | —       |
| F234 | 预留     | —       |

| 编号   | 受保护电路                | 安培值 (A) |
|------|----------------------|---------|
| F235 | 预留                   | —       |
| F236 | 预留                   | —       |
| F237 | 预留                   | —       |
| F238 | 预留                   | —       |
| F239 | ECU-IG、ESP、EPS、风扇控制器 | 10      |
| F240 | TCU 电子水泵             | 10      |

| 编号   | 继电器名称    |
|------|----------|
| R201 | 压缩机继电器   |
| R202 | 主继电器     |
| R203 | 电喇叭继电器   |
| R204 | 预留       |
| R205 | 预留       |
| R206 | 起动继电器 1  |
| R207 | 起动继电器 2  |
| R208 | 油泵继电器    |
| R209 | 前雨刮继电器   |
| R210 | 前雨刮高速继电器 |
| R211 | 远光灯继电器   |
| R212 | 近光灯继电器   |
| R213 | 预留       |
| R214 | 倒车灯继电器   |
| R215 | CVVL 继电器 |