

使用说明

导言

章节	简述
模块位置信息	体现了车上主要电器模块位置信息，方便定位各模块在车上的位置
保险盒信息	体现了车上各保险盒位置以及各保险的详细信息
搭铁点位置	体现了每条线束上的搭铁点位置
搭铁信息汇总	体现了所有用电器的搭铁点信息
线束图	体现了线束与各用电器之间插件的位置
插件图	体现了各插件的形状、引脚数
整车原理图	体现了各用电器从电源至搭铁点的全部电路

畅易汽车维修平台