


整车电路分解图 - 右舵


空调、除霜系统




空调ECU(手动空调)

D10	238 BIW 0.5	205 BIV 0.5	209 BIR 0.5		206 PY 0.5				71L Lg 0.5	D1
D20	221A BI 0.5		201C RG 0.5			227 GOR 0.5	222 BIOr 0.5		907B B 0.85	D11

接空调控制器A




接循环风门执行器



接蒸发器温度传感器

C6	224 BIR 0.5	239 BrY 0.5	230 Br 0.5	225 GY 0.5	229 GR 0.5	601 R 0.85	C1
C12	220 BIY 0.5	231 BrBI 0.5	207 RY 0.5	251 WBI 0.5	204 BIY 0.5	907 B 0.85	C7

接空调控制器B




接调速电阻

;

1		238B BIW 0.5		221 BI 0.5	3
4		220 BIY 0.5	222 BIOr 0.5	224 BIR 0.5	7

接模式风门执行器

D 音响系统



备注:

- 插件参考左舵车型。

玻璃升降系统

