


行李架


位置图



1. 右行李架总成

2. 左行李架总成

结构图



1. 行李架前盖总成

2. 行李架分总成

3. 行李架前堵盖
4. 行李架后堵盖

5. 行李架后盖总成

维修程序


行李架

拆卸


备注:

- 以左侧为例, 右侧拆卸方法与之相似。


1. 拆卸行李架左前盖
2. 拆卸行李架左前堵盖



3. 拆卸行李架左后盖
4. 拆卸行李架左后堵盖



5. 拆卸左行李架分总成
(a) 拆下 6 个螺母。



安装

安装以拆卸相反的顺序进行。