

前门低音扬声器

检查

❶ 提示


若出现低音扬声器杂音，则更换另一车门低音扬声器进行验证。

1. 更换另一车门低音扬声器后杂音消失，替换为原低音扬声器也无杂音，则为线束插接不良导致
2. 更换另一车门低音扬声器后杂音消失，替换回原低音扬声器仍有杂音，则为低音扬声器故障
3. 更换另一车门低音扬声器后仍存在杂音，则非低音扬声器故障

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前门内饰板
3. 拆下 3 个螺钉



4. 断开线束接插件
5. 取下前门低音扬声器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验