

U100087

故障代码定义：ECM 与 SRS 控制模块通讯故障。

故障代码报码条件：ECM 接收 SRS 信息超时。

故障可能原因：

- › SRS 损坏，不能正常传输信号给 ECM。
- › SRS 与 ECM 间传输线路破损或中断。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查 SRS 接插件是否接插不牢或脱开	重新接插	转第 4 步
4	检查 SRS 与 ECM 间传输线路是否破损或中断	维修线束	转第 5 步
5	检查是否存在线束信号干扰	屏蔽线束	转第 6 步
6	检查 SRS 是否损坏	排查故障	转第 7 步
7	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验