

B100811

故障代码定义：右侧侧气帘对地短路

故障代码报码条件：回路中某位置短接到地或电源负极

故障可能原因：

› 点火回路中（正极或负极）某位置与地或电源负极发生短路。

故障代码消除条件：对地短路故障排除

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	静置车辆	转第 2 步	—
2	诊断仪读取，是否存在当前故障	转第 3 步	无当前故障
3	断开右侧侧安全气帘线束接插件和安全气囊控制单元端线束接插件，短接两端线束端，检测回路与 GND 端电阻，是否接近 0Ω	转第 4 步	转第 2 步
4	排查回路中与电源负极短接的位置，排除故障	—	—

