



多媒体系统


多媒体系统-1




多媒体系统-2



多媒体系统-3



多媒体系统-4



元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
A22	车门线束 P61	A24	车门线束 P61
A26	车门线束 P61	A28	车门线束 P61
A76	仪表板线束-1 P54	A76a	仪表板线束-2 P56
E14-X01	仪表板线束-1 P54	E14-X02	仪表板线束-1 P54
E14-X03	仪表板线束-3 P57	E14-X04	仪表板线束-2 P56
E14-X05	仪表板线束-1 P54	E14-X06	仪表板线束-2 P56
E14-X07	仪表板线束-3 P57	E16-X01	仪表板线束-2 P56
E16-X02	仪表板线束-3 P57	E34	后线束 P66
S63	线束图-顶棚线束 P65	S64	仪表板线束-1 P54
T28-X02	仪表板线束-3 P57	T28-X03	仪表板线束-1 P54

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND13	搭铁点信息-仪表板线束 P25	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F121/F139	仪表板保险盒-位置布局 P18	—	—