

P062B9A\|P062B64\|P062B96**P062B64**

故障代码定义：电路信号不合理故障的相似工况路径。

P062B96

故障代码定义：ECU 控制单元故障(所有缸都存在 CVO 故障)。

P062B9A

故障代码定义：自学习调节超限故障的相似工况路径。

故障代码报码条件：所有缸都存在 CVO 自学习值超阈值或都有电路信号不合理故障。

故障可能原因：

- › 所有缸喷油器线束异常。
- › ECM 内部电路异常。

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码并保存故障冻结帧信息	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查所有缸喷油器线束连接是否正常	转第 4 步	维修线束
4	更换所有缸的喷油器，启动发动机，故障是否复现	更换 ECM，转第 5 步	系统正常
5	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

