

## P305500

故障代码定义：起动开关反馈电压信号线与地短路故障。

故障代码报码条件：检测到起动机动作但无反馈信号。

故障可能原因：

- › 起动反馈信号线开路。
- › 起动反馈信号线对地短路。

排除方法：

排除方法

步骤	操作	是	否
1	把点火开关置于 ON 位置	转第 2 步	—
2	用诊断仪读取 ECM 是否有该故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查起动开关反馈信号线是否对地短路或开路	维修线束	转第 4 步
4	将点火开关置于“ON”，连接诊断仪发送故障代码清除指令，启动发动机达到检测启动条件，观察故障代码是否再次报出	诊断帮助	系统正常

