

4.4 车身控制

适合车型：CS35

目录	页码
4.4.1 说明与操作	4.4.1-1
4.4.2 功能介绍	
雨刮与洗涤	4.4.1-1
遥控升窗/降窗	4.4.2-1
前大灯控制	4.4.2-1
转向和危险报警灯	4.4.2-2
顶灯	4.4.2-3
门锁	4.4.2-3
行李箱锁	4.4.2-4
驻车解锁功能	4.4.2-4
锁电机热保护	4.4.2-4
车辆防盗	4.4.2-4
胎压监测	4.4.2-5
疲劳监测系统 (DFW)	4.4.2-5
4.4.3 安装与拆卸	4.4.3-1
4.4.4 车身控制器接口定义	4.4.4-1
4.4.5 故障现象诊断与测试	4.4.5-1
4.4.6 故障症状表	4.4.6-1
4.4.7 无钥匙系统 (16 款车型)	4.4.7-1