





左后门



乘客侧门




a4311003




仪表线束接前舱线束 B

前舱线束接仪表线束 B




仪表线束接前舱线束 C

前舱线束接仪表线束 C




地板线束接仪表线束 A



X04


地板线束接仪表线束 B



X05


仪表线束接左前门线束

左前门线束接仪表线束




仪表线束接右前门线束

右前门线束接仪表线束




地板线束接左后门线束

左后门线束接地板线束




地板线束接右后门线束


右后门线束接地板线束



发动机舱电器中心





BCM-D





乘客侧门电动车窗开关 .

驾驶员侧门电动车窗开关





乘客侧门玻璃升降器

驾驶员侧门玻璃升降器




右后电动车窗开关

左后电动车窗开关



右后车门玻璃升降器



左后车门玻璃升降器

