







发动机线束接发动机舱线束


发动机舱线束接发动机线束




发动机舱电器中心




ECM(ME7)




ECM(M7)




爆震传感器




曲轴位置传感器



点火线圈 (1、 4)



点火线圈 (2、 3)



室内电器中心

