



电源




扬声器




仪表线束接地板线束 A

地板线束接仪表线束 A




仪表线束接地板线束 B

地板线束接仪表线束 B




地板线束接左后门线束

左后门线束接地板线束




地板线束接左前门线束

左前门线束接地板线束




地板线束接右前门线束

右前门线束接地板线束




地板线束接右后门线束

右后门线束接地板线束




室内电器中心




P01

旋转连接器 B

DVD 控制面板




P09




P23


DVD-D




显示屏




天线




DVD-A




DVD-B




DVD-C




驾驶员侧门扬声器 -A




驾驶员侧门扬声器 -B




乘客侧门扬声器 -A



乘客侧门扬声器 -B



左后扬声器



右后扬声器

