


手动空调控制单元



端子号	功能定义	端子号	功能定义
1	点火电源	17	电源
2	地	18	地
3		19	
4	模式步进电机MODI-1	20	模式步进电机MODI-3
5	模式步进电机MODI-4	21	模式步进电机MODI-6
6	混合步进电机MIX-1	22	混合步进电机MIX-3
7	混合步进电机MIX-4	23	混合步进电机MIX-6
8	新风步进电机INTAKE-1	24	新风步进电机INTAKE-3
9	新风步进电机INTAKE-4	25	新风步进电机INTAKE-6
10		26	CAN_H
11	信号地	27	CAN_L
12		28	蒸发器温度传感器
13	A/C请求	29	
14		30	环境温度传感器
15	调速模块电压反馈	31	
16		32	调速模块控制

