

维修注意事项

- 严禁湿手拆装灯泡。
- 在维修电器部件前，应先关闭起动开关，再拆卸蓄电池负极电缆。
- 在拆卸控制单元总成之前，须先触摸搭铁或车身以释放身体静电。
- 拆卸灯泡前，关闭大灯等待灯泡冷却后再操作。
- 拆卸和安装灯泡时，要保持灯泡干净，切勿用手直接接触灯泡玻璃，使灯泡沾上灰尘和湿气，影响其照明效果。
- 废旧灯泡应按规定回收处理。
- 不要用有机溶剂清洗大灯表面，以免大灯被损伤。