

1999 年前车,也允许加注被批准的油,见 8 页。

2001 年后 (Y >) 长效保养车 (PR 号 QG1) 的更换机油保养

更换机油保养:
带“长效保养”车 (PR 号 QG1),但未加注符合 VW503 00(汽油机),或 VW506 00(TDI)及 VW506 01(泵喷嘴 TDI)机油。
带“长效保养”车在非经济性行驶或燃油较差时,保养间隔为 15000km 或 1 年。

保养工作说明:
每一个保养工作顺序是经过试验和优化的,它可以避免不必要的工作间断。
换机油时若发现缺陷,应进行必要的修理,请告知用户。
请询问用户,是否想安装新的雨刮片,是否希望风窗清洗系统添加风窗清洁剂 G 052 164(清洁和防腐)。

换机油保养项目	页
—燃油滤清器:排水。 (用生物柴油,符合 DIN E51 606,柴油机车)	52
—机油:放出或吸出,更换机油滤清器	39
—制动片检查前后制动片厚度	190
—机油:加注	39
—保养周期显示:重置(99.5 后车)	361
—下次保养标签:选择与时间里程相关的保养,必要时填写下次保养日期(包括制动液更换),粘贴在司机侧门柱(B 柱)上。	

1) 即使带“长效保养”车 (PR 号 QG1),换机油后,也必须选择“与时间里程相关的保养”。保养周期显示编码至 15000km/12 个月,见 361 页,此时,车辆又进入长效保养周期。

定期保养 > 1999 年车 (> Y)

2000 年后车 (Y >) ⇒ 18 页。

每 12 个月保养:

保养工作说明:
每一项保养工作顺序均经过试验和优化的,它可以避免不必要的工作间断。
工作描述的顺序相应于保养工作程序,该保养是进行最频繁的服务方式。
如保养时发现缺陷,需预约修理排除,并告知用户。

发动机盖板(隔音垫)拆装⇒412 页。
询问用户,是否想装一副新的雨刮片,是否希望加入风窗清洁剂 G 052 164(清洁和防腐)
检查急救箱是否过期。

每 12 个月保养项目	页
电器	
—检查前照明功能:驻车灯,近光,远光,雾灯,转向灯,警报灯	
—检查后照明功能:制动灯(包括第三制动灯),倒车灯,尾灯,后雾灯,牌照灯,行车箱照明灯,转向灯,警告灯。	

每 12 个月保养项目	页
—车内和手套箱照明灯,点烟器,喇叭和监控灯:检查功能	
—前左右气囊单元的外伤。	307
—自诊断:调出所有系统的故障(打印结果插入随车资料夹)	402
—保养周期显示重置	361
车外部	
—门折页:润滑	334
—风窗刮水清洗和大灯清洗系统:检查功能和调整。	310
—雨刮片:检查损伤;检查静止位置:	322
轮胎	
—左前:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____mm。	226
—左后:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____mm。	226
—右后:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____mm。	226
—右前:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____mm。	226
—备胎:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____mm。	226
车底部	
—机油:放出或吸出,更换机油滤清器。	39
—发动机和机舱内部件(底部):目视检查密封性和损伤。	142

- 11 -

每 12 个月保养项目	页
—变速器,驱动轴和传动轴保护套:目视检查密封性和损伤	219
—Haldex 离合器:更换油滤清器(四轮驱动)/附加工作不另外付款 (每 4 年或 60000km,取先达到者)	205
—制动系统:目视检查密封性和损伤	189
—前后制动摩擦片:检查厚度	190
—排气系统:目视检查密封性,紧固性和损伤	
—横拉杆球头:检查间隙,紧固性密封套	225
—传动轴:目视检查密封套密封和损伤	219
发动机舱	
—机油:按规定加注。	39
—发动机和机舱内部件(上部):目视检查密封和损伤	142
—风窗清洗系统:加满清洗液 G 052 164	310
—冷却系统:检查防冻液液面	25
—凸轮轴传动齿形皮带:检查磨损(SDI/TDI 发动机)	110
—空滤器:清洁壳体,更换滤芯(每 4 年或每 60000km,取先达到者)	59
—燃油滤清器:排水(柴油机车,用符合 DIN E51 606 的生物柴油驱动)	52
—更换制动液/额外工作不另外付费!(每 2 年)	196
—制动液液面(取决于摩擦片磨损程度):检查	203
—电瓶:检查	258
—排放检查/额外工作不另外付费!(上牌后 3 年或每 2 年)	143
文献/终检	
—服务标签:填入下次保养周期(包括更换制动液,贴到司机侧门柱(B 柱)上)	
—试车	426

¹⁾1999 年前车:只能加入下列机油:汽油机:VW 500 00,505 01 或 502 00

柴油机:VW 505 00 或 505 01(泵 – 喷嘴发动机,只可用 VW 505 01)

每 30000km 的保养

保养工作说明

每项工作的顺序是经过试验和优化的,所以它能够保证工作不被间断。

工作描述的顺序相应于进行最频繁的保养工作流程。

保养时如发现缺陷,有必要进行修理,请向用户说明。

拆装发动机舱盖板(隔音垫)⇒412 页

向用户询问,是否安装新的雨刮片和需加注风窗清洁剂 G 052 164(清洁和防冻)。

请检查急救箱是否过期。

每 30000km 保养项目	页
电气	
—检查前照明功能:驻车灯,近光,远光,雾灯,转向灯,警告灯	
—检查后照明功能:制动灯(包括第 3 制动灯),尾灯,倒车灯,雾灯,牌照灯,行李箱照明,转向灯,警报灯	
—车内及手套箱照明,点烟器,喇叭和监控灯:检查功能	
—前左右安全气囊:目视检查气囊壳体外部损伤	307

每 30000km 保养项目	页
—自诊断:调出所有系统故障(打印结果插入随车文件中)	402
—保养周期显示:重置	361
车外部	
—门折页:润滑	334
—天窗:检查功能,清洁导轨并用专用润滑脂 G 000 450 02 润滑	330
—风窗刮水/清洗和大灯清洁系统:检查功能和调整	310
—雨刮片:检查损伤;检查静止位置;仅对“洗衣板”式雨刮片:检查调整角	322
轮胎	
—左前:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____ mm	226
—左后:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____ mm	226
—右后:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____ mm	226
—右前:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____ mm	226
—备胎:状态,滚动面,充气压力检查,花纹深度_____ mm	226
车底部	
—机油:放出或吸出;更换机油滤清器	39
—发动机和机舱内部件(下部):目视检查密封和损伤	142
—多楔传动带:检查状态(每 60000km)	109

每 30000km 保养项目	页
—变速器,驱动轴和传动轴护套:目视检查密封和损伤	219
—Haldex 离合器:更换油滤清器(四轮驱动)/额外工作不另外付费!(每 4 年或 60000km,取先达到者)	211
—Haldex 离合器:换油/额外工作不另外付费!(四轮驱动车)	205
—手动变速器/轴驱动装置:检查油面	165
—自动变速器:检查轴驱动装置油面(每 60000km)	170
—制动系统:目视检查密封件和损伤	189
—制动磨擦片:检查厚度	190
—车底保护:目视检查损伤	414
—排气系统:目视检查密封,固定点和损伤	
—横拉杆球头:检查间隙,密封套	225
—传动轴:目视检查密封套和损伤	219
发动机舱	
—机油:按规定加注	39
—发动机和机舱内部件(上面):目视检查密封和损伤	142
—风窗刮水/清洗设备:加注清洗液 G 052 164	310
—冷却系统:检查防冻能力和液面高度	65

– 15 –

每 30000km 保养项目	页
—火花塞:更换。规格见排放检查手册(每 4 年或 60000km,取先达到者)	68
—灰尘花粉滤清器:更换滤清器	271
—凸轮轴传动齿形皮带:更换/额外工作不另外付费! (每 90000km:柴油机,代码 ALH,装自动变速器)	112
—凸轮轴传动齿带:更换/额外工作不另外付费! (每 90000km:柴油机,代码 ALH,装手动变速器 AGP,AGR,AHF,AQM)	112
—凸轮轴传动齿带和张紧轮:更换/额外工作不另外付费! (每 60000km:柴油机,代码 AJM)	121
—凸轮轴传动齿带和张紧轮:更换/额外工作不另外付费! (每 180000km:1.8L,4 缸 20 阀发动机)	139
—凸轮轴传动齿带:检查磨损 (SDI/TDI 发动机)	141
—凸轮轴传动齿带:检查状态和张紧 (发动机代码 ALH)	112
—凸轮轴传动齿形皮带:检查 (4 缸汽油机:90000km 时,以后每 30000km)	111
—空滤器:清洁壳体,更换滤芯 (每 4 年或 60000km,取先达到者)	59
—燃油滤清器,更换 (每 60000km:仅适用于柴油 – 符合 DIN EN 590 – 驱动的车)	55
—燃油滤清器:更换 (每 30000km 仅适用于生物柴油 – 符合 DIN E51 606 – 驱动的车)	55

– 16 –