

修理手册 新宝来 2008 ➤, 新宝来 2008 ➤

通讯系统

版本: 08.2008



新宝来 2008 ➤, 新宝来 2008 ➤

版本: 08.2008

[illegible]

工长和机工必需掌握所有技术信息。因为认真和持久地维护并遵循注意事项是保证车辆行驶和安全的基本条件。此外在维修时也要遵循维修安全的基本原则。



目录

91 - 通讯	1
1 通讯系统	1
1.1 故障查询	1
2 收音机装置 “CD/MP3 基本型”	1
2.1 概述	1
2.2 收音机装置 “CD/MP3 基本型” 一览	2
2.3 拆卸和安装 “CD/MP3 基本型” 收音机	3
2.4 “CD/MP3 基本型” 收音机的连接插头	4
3 收音机 - 导航系统 “RNS 510”	5
3.1 概述	6
3.2 收音机 - 导航系统 “RNS 510” 一览	7
3.3 拆卸和安装收音机 - 导航系统 “RNS 510”	7
3.4 “RNS 510” 上的连接插头	10
3.5 电子防盗保险装置	11
4 喇叭系统	12
4.1 喇叭系统一览	13
4.2 拆卸和安装前部高音喇叭	13
4.3 拆卸和安装前部低音喇叭	14
4.4 拆卸和安装后部低音喇叭	15
5 天线装置	15
5.1 一般说明	15
5.2 天线设备一览	16
5.3 拆卸和安装收音机天线 -R11- 和天线放大器 - R24-	16
5.4 拆卸和安装导航系统天线 -R50- 和天线放大器 -R111-	17
6 电话设备	17
6.1 一般说明	17
6.2 电话设备一览	18
6.3 移动电话操作电子装置控制单元 -J412- 的连接插头	18
6.4 电话装置的安装位置	20
6.5 拆卸和安装移动电话操作电子装置控制单元 -J412-	20
6.6 拆卸和安装电话话筒 -R38-	21
7 抗干扰措施	21
7.1 抗干扰措施的实施	21

