

目 录

保养要点

上 篇

页码

发动机数据·····	1
保养种类索引·····	2
交车检查项目表·····	3
更换机油保养项目表·····	4
每 12 个月保养项目表·····	4
每 30000 公里保养项目表·····	5
发动机机油油面的检查·····	7
更换发动机机油·····	7
更换机油滤清器·····	8
更换汽油滤清器·····	8
发动机外观检查·····	8
冷却液的检查和校正·····	8
更换火花塞·····	10
废气和怠速的检测及调整·····	10
V 型皮带的检查和张紧·····	13
检查横拉杆端头·····	15
检查轮胎·····	15
轮胎充气压力的检查和校正·····	16
车轮螺栓拧紧力矩·····	16
制动摩擦衬片 -- 厚度检查·····	17
制动系统外观检查·····	17
检查制动液液面高度·····	18
更换制动液·····	19
地板的检查·····	20

目 录

保养要点	页码
前大灯的检查和调整·····	20
风窗玻璃清洗装置——喷嘴的调整·····	23
风窗玻璃刮水器的调整·····	24
道路试验·····	24
车辆标牌·····	25
发动机号及代码·····	25
汽车的举升·····	26
牵引／牵引起动·····	27

整车故障诊断	下 篇	页码
底盘		
制动效果欠佳—需加大踏板踏力 No. 1·····		29
踩下制动踏板时有反弹现象 No.2·····		33
制动时车辆跑偏 No.3·····		37
制动器有尖叫声 No.4·····		41
踏下制动踏板时出现颤动现象 No.5·····		45
后轮过早锁死 No.6·····		47
制动器过热, 不分离 No.6·····		51
制动脉动 No.15·····		57
动力转向系统故障 No.10·····		61
底盘前部不平稳及方向盘摆动 No.8·····		65
底盘前、后部噪声的诊断 No.19·····		69

目 录

车身	页码
车身渗漏 No.13·····	75
车身噪音 No.14·····	83
车身噪音 No.15·····	87
车身前部区域渗漏 No.17·····	93
漏水故障的系统诊断 No.20·····	99
中央门锁系统的故障诊断 No.22·····	107
座椅故障 No.27·····	113
传动系统	
离合器及离合器操纵机构的故障 No.9·····	121
空调系统	
空调系统故障诊断表 No.6·····	139