


装配一览 - 手动防眩目车内后视镜

1 - 固定板

- 镜脚的固定板
- 粘结至挡风玻璃
- 拆卸和安装 → Kapitel

2 - 车内后视镜

- 手动操作
- 拆卸和安装 → Kapitel



装配一览 - 带雨量和光线传感器 - G 397 - 的自动防眩目车内后视镜

1 - 饰板

- 卡入车顶内饰固定框架中
- 要拆卸，先拆下后部盖板

2 - 后部盖板

- 用于镜脚及导线

3 - 车内后视镜


- 分类 → [电子配件目录](#)
- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

4 - 前部饰盖

- 用于镜脚

5 - 固定板

- 用于车内后视镜
- 粘结至挡风玻璃
- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)



装配一览 - 带雨量和光线传感器 -G 397- 和驾驶员辅助系统前部摄像头 -R 242- 的自动防眩目车内后视镜

1 - 前部盖板

- 用于镜脚
- 用于固定 USB 接口（依装备而定）

2 - 固定板

- 用于车内后视镜
- 粘结至挡风玻璃

3 - 后部盖板

- 用于镜脚

4 - 车内后视镜

- 拆卸和安装 → [Kapitel](#)

