

朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 26 / 1

05.2020

车灯开关

自 2019 年 1 月起



精通汽修在线平台


朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 26 / 2

车灯开关, 车灯旋转开关, 车载电网控制单元, 保险丝架 C

- E1 - 车灯开关
- EX1 - 车灯旋转开关
- J519 - 车载电网控制单元
- SC - 保险丝架 C
- SC8 - 保险丝架 C 上的保险丝 8
- SC34 - 保险丝架 C 上的保险丝 34
- T10b - 10 芯插头连接, 红色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色
- B281 - 正极连接 5 (15a), 在主导线束中
- B316 - 正极连接 2 (30a), 在主导线束中
- *
- 见车内保险丝所适用的电路图



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



精通汽修在线平台


朗逸电动版 (e-Lavida)

电路图

编号 26 / 3

车灯旋转开关, 闪烁报警灯开关, 闪烁报警灯开关, 后雾灯开关, 车载电网控制单元, 闪烁报警装置指示灯, 大灯开关照明灯泡

- EX1 - 车灯旋转开关
- E3 - 闪烁报警灯开关
- EX3 - 闪烁报警灯开关
- E18 - 后雾灯开关
- J519 - 车载电网控制单元
- K6 - 闪烁报警装置指示灯
- L9 - 大灯开关照明灯泡
- T6s - 6 芯插头连接, 蓝色
- T10b - 10 芯插头连接, 红色
- T73a - 73 芯插头连接, 黑色
- T73c - 73 芯插头连接, 黑色
- 366 - 接地连接 1, 在主导线束中
- 367 - 接地连接 2, 在主导线束中
- 368 - 接地连接 3, 在主导线束中
- 372 - 接地连接 7, 在主导线束中
- 639 - 左 A 柱上的接地点
- 664 - 左侧仪表板后面的接地点
- B340 - 连接 1 (58d), 在主导线束中
- B341 - 连接 2 (58d), 在主导线束中
- * - 自 2020 年 5 月起
- *2 - 截至 2020 年 5 月



ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
rt = 红色
br = 褐色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
vi = 淡紫色
ge = 黄色
or = 橘黄色
rs = 粉红色



精通汽修在线平台