

在冷却系统上工作时的安全措施

在对冷却系统进行作业时请注意以下几点：



注意！

热蒸汽和热冷却液可能会造成烫伤。

- ♦ **发动机在热机状态时，冷却系统处于过压状态。**
- ♦ **请将冷却液膨胀罐盖用抹布盖住并小心地打开，消除过压。**
- ♦ **冷却液膨胀罐盖打开时热蒸汽可能会溢出。必须戴防护眼镜和穿防护衣服，以免造成烫伤和人身伤害。**



当心！

冷却液膨胀罐盖错误安装将引起过热的危险。

冷却液膨胀罐盖安装时必须听到或感觉到其已锁定。