

活性炭罐 - 装配概览 ; New Polo 2018 ; New Santana 2018 ; Gran Santana 2018

1 - 带连接软管的压力保持阀

2 - 排气管

3 - 来自燃油箱

4 - 2 针插头

- ☐ 用于活性炭罐电磁阀 1 -N80-

5 - 活性炭罐电磁阀 1 -N80-

- ☐ 阀体在点火开关关闭时被切断
- ☐ 在暖机后, 阀体由发动机控制单元控制

6 - 活性炭罐排气管

7 - 密封件

8 - 进气歧管

- ☐ 拆卸和安装
→ Kapitel

9 - 活性炭罐

- ☐ 安装位置: 在右后轮罩内
- ☐ 拆卸和安装 → Kapitel
- ☐ 检查燃油箱排气 → Kapitel

10 - 螺栓

- ☐ 拧紧力矩: 11 Nm

