

方向盘-装配概览

1 - 转向柱

- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel „拆卸和安装转向柱“
- ❑ 安装方向盘时必须将方向盘上定位标记与转向柱上定位标记对齐安装
- ❑ 一些转向柱在出厂时并未配有标记线。如果是这样的转向柱，则必须在取下方向盘之前设置一个相应的标记线

2 - 方向盘

- ❑ 拆卸和安装
→ Kapitel „拆卸和安装方向盘“
- ❑ 安装方向盘时必须将方向盘上定位标记与转向柱上定位标记对齐安装

- ❑ 一些转向柱在出厂时并未配有标记线。如果是这样的转向柱，则必须在取下方向盘之前设置一个相应的标记线

3 - 内十二角花键螺栓

- ❑ 30 Nm +90°
- ❑ 拆卸后更换

4 - 安全气囊

