

暖风、空调装置，电子手动空调

1 - 空调器控制单元 -J301-

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

2 - 车内空气循环风门伺服电机 -V113-

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

3 - 新鲜空气鼓风机控制单元 -J126-

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

4 - 新鲜空气鼓风机 -V2-

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

5 - 蒸发器温度传感器 -G308-

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

6 - 冷凝水排水管

☐ 检查

→ Kapitel

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

7 - 温度风门伺服电机 -V68-

☐ 拆卸和安装 → Kapitel

8 - 气流分配风门伺服电机 -V428-


☐ 拆卸和安装 → Kapitel

9 - 粉尘和花粉过滤器

☐ 拆卸和安装 → Kapitel

10 - 粉尘和花粉过滤器的盖板

拆卸和安装 → Kapitel





11 - 热交换器

- ❑ 拆卸和安装 → Kapitel