

出风口 - 装配概览 (适用于2020年08月起车型)

1 - 侧面除霜出风口

☐ 左侧

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

2 - 仪表板中央出风口

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

3 - 侧面除霜出风口

☐ 右侧

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

4 - 带有右侧出风口的仪表板饰板

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

5 - 后排出风口

☐ 拆卸和安装

→ Kapitel

6 - 带有左侧出风口的组合仪表饰板

☐ 拆卸和安装 → Kapitel

