

拆卸和安装仪表板除霜出风口空气导管

拆卸

- 拆卸仪表板
→ 修理组：70; 拆卸和安装仪表板。
- 拆下膨胀铆钉-1-。
- 脱开卡扣-箭头-。
- 将仪表板除霜出风口空气导管-2-从空调装置上拆下。

安装

- 安装顺序与拆卸相反，注意下列事项：
- 确保密封件-3-正确的安装位置。

